

FP PRO 9 News

Manuale Nuove Funzioni

Italiano



Copyright © 1996-2009 EMMEGISOFT S.r.l. All Rights Reserved

Via Carpi Ravarino, 300 – 41010 Limidi di Soliera (MO) - ITALY Tel: +39-059-566.273 Fax: +39-059-565.583 Internet: www.emmegisoft.com e-mail: info@emmegisoft.com



- 1. REGOLE DI INSERIMENTO BATTENTI
- 2. DISTINTE DI FPPRO: NUOVE STAMPE
- 3. ANTICOLLISIONE LAVORAZIONI
- 4. EASYMAC: NUOVA APPLICAZIONE REGOLATORI A MURO

1. Regole di inserimento - battenti

Dalla versione 9 la macro apribile battente dà la possibilità di differenziare i tagli per singola anta. Dopo la scelta del Prm per la maniglia e cerniere, la macro battente non propone più la seguente schermata:



ma le regole di inserimento saranno queste:



se l'apribile è un 2 ante.

se l'apribile è un 3 ante

e così via.

Il segmento rosso indica sempre l'anta che apre per prima.

Il segno di spunta indica l'anta sulla quale modificare i tagli.

Di default sono tutte selezionate; per intervenire su una singola anta occorre prima deselezionare le altre e quindi scegliere la regola di inserimento che si desidera.

2.Distinte di Fp_pro: nuove stampe

2.1 Introduzione

La gestione delle stampe di Fp_pro è radicalmente cambiata. Tutte le operazioni che interessano la stampa come *Configurazione Liste*, *Anteprima*, *Configurazione Stampante*, *eccetera*

vengono gestite all'interno del pulsante Stampa in Commessa/Lotto.

Dati Tecnici Gener	ali		
Numero <mark>d</mark> i voci:	4		
Cliente	DemoSerr		Modifica
Cantiere			
Descrizione:	Demo		
elezione Macchina	SATELLITE		
Lista Voci:	0.000	Anteprima	
		✓ Anteprima Attiva Quantità, L x H 2, 1800.0 x 3000.0 Cambia misure	Cambia quantita'
x		Cancella	Copia
Seleziona Tutt	o) Deseleziona Tutto	Inserisci in Abaco	Allegati
Assegna	Calcola Stampa)	3D
Ord. voci	Ottimizza Esporta	Colore:	·
Etichetta	Preventivo Storico	RAL GENERICO,,	
Copia in	Scheda Carrelli	Acc.:,, Vetri:,,	
Doc. CE.	T. Termica Visualizza	Pann.:,,	

Una volta calcolata la commessa, facciamo clic sul pulsante **Stampa** e andiamo a commentare la nuova interfaccia:

	-	-	FpReport		
HOME STRUMENTI					
Arteprima Stampa Sahra Con Nome - Arteprima Esporta ra Arteprima Esporta ra Nowe - Nome - Nome -	Q ZOOM *	 Pagina intera Due pagine Larghezza pagina Zoom 	Strumento mano libera A Strumento Seleziona Testo Strumenti	🔔 Trova	
Configura le opzioni di stampa	Ψ ×				
Configura le opzioni di stampa Lista Voci Disegni Strutture Schemi di montaggio Sezioni Inglesine Distinta di Fabricazione Distinta di taglio (non ottimizzata) Distinta Vetri Distinta Vetri Distinta Accessori Resoconto Ottimizzatone Barre Distinta di taglio ottimizzata Lista di taglio non ottimizzata archi Distinta di assemblaggio barre Lista Lavorazioni Check list di installazione Report misure reali Seleziona Tutto Deseleziona Tutto					
Configura le opzioni di stampa	*			_	

Questa è la nuova schermata di Stampa che possiamo sommariamente descrivere così:

A sinistra abbiamo la lista delle voci da stampare. Al centro l'anteprima, e in alto alcuni strumenti di configurazione per l'Anteprima e la Stampa.

L'operazione di Stampa è fondamentalmente molto semplice: si seleziona la distinta dalla lista di sinistra **"Configura le opzioni di stampa"**, poi si fa clic sull'icona **Anteprima** per visualizzare l'anteprima al centro dello schermo, oppure **Stampa** per andare direttamente alla stampante.



2.2 Novità

Entriamo ora nel dettaglio e andiamo a vedere le principali novità:

Accanto ad ogni distinta è presente una freccia ^(C) con la quale si accede ad una sottolista di opzioni relative alla distinta selezionata.

Ad esempio, le Sezioni contengono il "Numero massimo di sezioni per pagina"

🔊 🔲 Sezioni		
Numero m	assimo di sezioni	per pagina:
1	Salva	1

Mentre la distinta di taglio contiene le opzioni relative ai riferimenti quote e alle stampe.



In pratica, tutte quelle opzioni che nelle stampe tradizionali trovavamo dentro Configurazione Liste, le possiamo ora reperire facilmente dentro le sottovoci di ogni distinta. Il vantaggio è di poter gestire il tutto all'interno della stessa schermata. Le distinte sono pressoché le stesse delle versioni precedenti, ad eccezione di 3 nuove stampe:

- Distinta di Fabbricazione -
- Check list di installazione _
- Report misure reali _

Distinta di Fabbricazione

						Distint	a di Fabricazio	one (1 di 4	•)
	Voc	e:	1	Tipo:	1	Misure:	1800x3000 Area	i=5,4 mq	
3	Des	crizione:	Porta balcone	apertura esterna co	n sopraluce, vasista	s			
	Pezz	:	2						
	Serie	e:	DEMO						_
	Trat	tamento:	RAL GENERIO	O, , RAL GENERICO,					
	Acce	essorio:	DEMO						
	Vetr	ю:	4_12_4						
	Pani	nello:							
0 Profili-CLA	4 00010 10000 2 ASSE	FREDD	0		ACC. PEZZO				
Codice	Descrizione		Num	Lungh.Tot	Codice	Descrizione		Num	
3231	Telaio Z, Anta Z		14	10239	MA5616	Cavallotto		4	
3243	Telaio L		2	1800	MA2300	Regolatore a mur)	322	_
3232	Telaio T, Anta T, Traverso, Montan	te	18	5804	MA5605	Cerniera a pettine	per apertura interna o es	sterna 16	
3542	Inversione di battuta		8	2410	MA5615D/S	Cremonese per ap	erturaesterna	2	
3521	Zoccolo da riporto		4	1593	MA5609D/S	Tappo terminale		4	
3235	Riporto centrale		2	2250	MA2322	Cricchetto vasista	s	2	
3266	Fermavetro da 19 mm (vetro da 20	0 mm)	24	5768	MA5600	Squadretta a spin	are	32	
					GUARNIZION	E			
VETRI					MG243D	Guamizione di ba	ttuta	64,6 m	l.
Codice	Descrizione	Forma	n Num	Misure (LxH)	MG410D	Guarnizione inter	na vetro	35,11	m
4_12_4	Vetro camera 4/12/4 Totale mm. 2	20 R	2	618×2123	MG424D	Guarnizione ester	na vetro	35,11	m
4_12_4	Vetro camera 4/12/4 Totale mm. 2	20 R	2	937x2123	MG433D	Guarnizione per b	attuta su muro (a pressio	ne) 17,16	m

Questa stampa sostituisce la precedente Distinta Materiali per voce, con il vantaggio che racchiude tutte informazioni nella stessa pagina.

1609x509

2

Check list di installazione

4_12_4

4_12_4

Vetro camera 4/12/4 Totale mm. 20 R

					Check lis	t di installa	zione - (1 di	1)
	Voce:	1	Tipo:	1	Misure:	1800x3000	Area:=5,4 mq	
	Pezzo:	2						
1	Serie:	DEMO						
	Trattamento:	RAL GENER	ICO, , RAL GENE	RICO, ,				
	Accessorio:	DEMO						
	Vetro:	4_12_4						
	Pannello:	_				Check:		
	Ubicazione:							

Si tratta di una stampa dedicata all'installatore che andrà ad apporre un segno di spunta sul quadratino (Check), una volta terminato il montaggio dell'infisso.

Report misure reali - (1 di 1)

		Descrizione	: Porta balco	one apertura es	terna con sopraluc	e vasistas	
		Pezzo:	2				
		Serie:	DEMO				
		Trattament	: RAL GENER	RICO, , RALGEN	IERICO, ,		
		Accessorio:	DEMO				
		Vetro:	4_12_4				
	and the second se	Pannello:					
-/-	Voce	Тіро	Quantita`	н	L	Ubicazione	
0/2	1	1	2	1800	3000		
1/2	1	1				5 F	
2/2	1	1					

Questa stampa riporta inizialmente le dimensioni dell'infisso L x H teoriche o da preventivo. Nelle righe successive si vanno ad inserire le misure L e H reali che l'operatore ha preso in un secondo momento in cantiere.

Un'altra novità è data dalla nuova interfaccia della stampa Lista Voci

 Lista voci compressa Serie Tipo Colore Esterno Profili Colore Interno Profili Colore Accessori Colore Vetri Colore Pannelli Codice 	La nuova <i>Lista voci</i> contiene una sottolista di opzioni che di default sono tutte selezionate. Se premiamo sul pulsante Anteprima, la stampa si presenterà in questo modo:
Voce: 1 Porta balcone apertura esterna con sopraluce vasistas Image: star in the star in the star in the star interval of the star interval	Tutte le opzioni della sottolista vengono riportate nella stampa. La novità sta nel fatto che la Lista voci è configurabile; è possibile cioè escludere dalla stampa determinate opzioni, semplicemente deselezionandole dalla sottolista. Decidiamo ad esempio di non voler mostrare il Codice, Colore Pannelli, Colore Vetri, Colore Accessori e Tipo. Deselezioniamo tali voci e premiamo sul pulsante Anteprima. Lista Voci Lista Voci Serie Tipo Colore Esterno Profili Colore Interno Profili
Vetri: 4_12_4 Pannelli:	Colore Accessori Colore Vetri Colore Pannelli Codice



Vediamo ora la nuova interfaccia di alcune tra le più classiche stampe utilizzate.

រា	Codice:	3231			Numero pe	zzi:	13
FT T1	Serie:	DEMO			Utilizzo:		Telaio
13 3 2	Trattamento:	RAL GENERICO /RAL	GENERICO		Peso Total	e:	30,1 kg
	Descrizione:	Telaio Z, Anta Z			Lunghezza	totale	: 30,9 m
Pezzo ID	Numero	Misura (mm)	QT (mm)	Angolo SX	Angolo DX	Voce	Peso(kg)
04.0001.01.0001.TEL.H	2	3039	2908	45	45	1	2,96
04.0001.01.0003.TEL.H	2	3039	2908	45	45	1	2,96
04.0001.02.0001.TEL.H	1	2515,2	2464,1	90	52,02	2	1,23
04.0001.02.0005.TEL.L	1	2504,7	2504,7	90	90	2	1,22
04.0001.04.0001.TEL.H	1	2302,2	2294,9	90	83,63	4	1,12
04.0001.04.0003.TEL.H	1	2302,2	2294,9	83,63	90	4	1,12
04.0001.02.0003.TEL.O	1	2081,6	2014,1	75,96	52,02	2	1,01
04.0001.02.0002.TEL.O	1	2081,6	2014,1	52,02	75,96	2	1,01
04.0001.01.0002.TEL.L	2	1839	1708	45	45	1	1,79
04.0001.02.0004.TEL.H	1	1293,4	1242,3	52,02	90	2	0,63

Distinta di taglio (non ottimizzata)

QT rappresenta la Quota Troncatrice.

Anche questo parametro è configurabile nel senso che è possibile escluderlo dalla stampa deselezionando "Visualizza quota troncatrice" dalla sua sottolista.

Visualizza quota troncatrice

Distinta di taglio ottimizzata

<u>, 2 7</u>		Serie Cod Trat Dese	e: DEMO ice: 3231 tamento RALGEN crizione: Telaio Z,	IERICO /RAL G Anta Z	ENERICO			Lunghezza: 65 m Utilizzo: Apribile Peso Totale: 63,4 kg
Numero	Lungh	Residuo	Misura	QT	Quantita`	SX	DX	ID
1	6500	30,2*	1711	1580	1	45	45	040001010032.BATL01
			1711	1580	1	45	45	040001010032.BATL01
			1711	1580	1	45	45	040001010032.BATL01
			1241,3	1110,3	1	45	45	040001020034.BATH02
1	6500	30,7*	1293,4	1242,3	1	52,02	90	040001020004.TELH02
			1241,3	1110,3	1	45	45	040001020034.BATH02
			1241,3	1110,3	1	45	45	040001020034.BATH02
			1238,5	1107,5	1	45	45	040001020035.BATL02
			716,2	585,2	1	45	45	040001040032.BATL04
			611	480	1	45	45	040001010031.BATH01

Il simbolo di asterisco "*" che compare accanto al **Residuo**, indica che quel residuo è a perdere.

Resoconto Ottimizzazione Barre

	5	Serie:	DEMO	Utilizzo:	Apribile	Descrizione:	Telaio Z, Anta Z	
	<u></u>	Codice:	3231	Peso Totale:	63,4 kg			
		Trattamento:	RAL GENERICO /	RAL GENERICO				0000 Utilizzo - 95,05%
	25 2	L Totale:	65 m	Lungh. Barra:	6500×10			Scarto recuperabile = 4,89%
Ь		Scarto:	3,1 kg	Cod. Mag.:				
Г <u>Т</u>	าก า	Serie:	DEMO	Utilizzo:	Telaio	Descrizione:	Telaio L	
		Codice:	3243	Peso Totale:	5,7 kg			
		Trattamento:	RAL GENERICO /	RAL GENERICO				000 Utilizzo - 76,67%
a.		L Totale:	6,65 m	Lungh. Barra:	6650x1			Scarto recuperabile = 23,33%
		Scarto:	1,3 kg	Cod. Mag.:				
C		Serie:	DEMO	Utilizzo:	Apribile	Descrizione:	Telaio T, Anta T, Tra	verso, Montante
ľer_	<u></u>	Codice:	3232	Peso Totale:	63,4 kg	[
		Trattamento:	RAL GENERICO /	RAL GENERICO				0000 Utilizzo - 94,51%
	25 2	L Totale:	65 m	Lungh. Barra:	6500×10			Scarto recuperabile = 5,2%
۵		Scarto:	3,5 kg	Cod. Mag.:				

Oltre alla grafica più in risalto, è cambiato il diagramma degli scarti e utilizzo.

Non è più un diagramma circolare ma a barre.

La voce **Cod.Mag.** rappresenta il Codice Magazzino, ed esce solamente se quel profilo è collegato al magazzino di Fp_pro.

Il menù *HOME*, che troviamo in alto, riporta una striscia di comandi che consente di configurare le principali opzioni dell'Anteprima di stampa.

Una tra le principali è sicuramente la *Larghezza pagina* che adatta le dimensioni della stampa alle quelle della pagina.





Lo strumento **Zoom**, come facilmente deducibile, ingrandisce l'anteprima di stampa secondo diverse percentuali.

Se utilizzato insieme allo strumento Mano libera

consente anche di spaziare all'interno della stampa stessa. Risulta pertanto molto efficace nelle stampe grafiche come **Disegni Strutture**, **Sezioni** e **Schemi di montaggio** dove per strutture complesse diventa necessario ingrandire la dimensione di una quota.

Se abbiamo una commessa grande che contiene un numero considerevole di accessori, andare alla ricerca di un articolo può risultare complicato e duraturo.

Lo strumento **Trova** iviene incontro in quanto rintraccia immediatamente l'articolo desiderato

Search		Ψ×
Testo da ricercare:	5605	
Maiuscole/Minus	scole	
📃 Trova parola inte	ra	
📃 Ricerca in su		
🔲 Ricerca in su		Trova
Ricerca in su	Vai a	Trova
Ricerca in su Risultati MA5605	Vaia	Trova
Ricerca in su Risultati M. 5605 MA5605	Vaia 1	Trova

		ACCESSORI A PEZZO	
Marca	Codice - Colore	Quantita`	Descrizione
DEMO	MA2300	322	Regolatore a muro
DEMO	MA2322	2	Cricchetto vasistas
DEMO	MA5600	32	Squadretta a spinare
DEMO	MA <mark>5605</mark>	16	Cerniera a pettine per apertura interna o esterna
DEMO	MA5609D/S	4	Tappo terminale
DEMO	MA5615D/S	2	Cremonese per apertura esterna
DEMO	MA5616	4	Cavallotto
		GUARNIZIONI	
Marca	Codice - Colore	Quantita`	Descrizione
DEMO	MG243D	64,6 m	Guarnizione di battuta
DEMO	MG410D	35,11 m	Guarnizione interna vetro
DEMO	MG424D	35,11 m	Guarnizione esterna vetro
DEMO	MG433D	17,16 m	Guarnizione per battuta su muro (a pressione)

Tutte le distinte che visualizziamo con il comando Anteprima, le possiamo esportare in vari formati



premendo su Salva Con Nome/Esporta

Tra i vari formati di esportazione abbiamo:

- Formato .doc di Microsoft Word
- Formato .xls di Microsoft Excel
- Formato immagine JPG, BMP e GIF
- Formato PDF

3.Anticollisione lavorazioni

Necessario Camplus 3.1/25 o superiore

Il pulsante **3D** di Fp_pro abilita la visualizzazione tridimensionale della struttura e le relative lavorazioni integrate.



Più gli infissi sono articolati, più il numero di lavorazioni aumenta, con conseguente aumento di rischio collisioni.

Mentre maniglie, cerniere, serrature ecc. sono considerate lavorazioni fisse, i regoli, i fissaggi per riporto o rinforzo PVC sono essenzialmente dei fori che possono essere spostati per evitare collisioni.

L'immagine accanto è un esempio molto indicativo di quanto appena descritto e ci mostra un regolo che interferisce sulla lavorazione cerniera.

Per evitare la collisione, il programma Camplus deve conoscere gli ingombri delle lavorazioni interessate.



Per fare questo occorre eseguire 2 operazioni:

- In Camplus occorre risalvare le lavorazioni interessate mettendo il segno di spunta su "Interf. con viti fissaggio rinforzo PVC" in Opzioni della finestra Inserimento quote Z.
- In Fp_pro **Opzioni Generali**, occorre selezionare la voce su **Spostamento automatico** *lavorazioni*.

4.EasyMac: nuova applicazione regolatori a muro

Necessario Camplus 3.1/25 o superiore

4.1 Introduzione

La nuova lavorazione Regoli va innanzitutto a coprire più casistiche rispetto alla precedente. In più, ed è qui la vera novità, è possibile collocarla in funzione della posizione di altre lavorazioni attigue (ad es. cerniere o maniglie) con lo scopo di aumentarne l'efficienza.

4.2 Applicazione nuovi regolatori a muro

In Fp_pro - Opzioni Generali, selezionare la voce Gestione Regoli avanzata.

Attivando questa voce si abilita la nuova gestione dei regoli che troviamo sempre all'interno della tabella EasyMac e che si presenta con questa interfaccia:

FP PRO - Aggiun	gi / Modifica Regoli		-	-			? X
Macchina							
SATELLITE						-	UK
Dxf 1							Annulla
Serie:		Codice:			F.		
DEMO	•	3231		•			
Accessori					L. L		
Marca	Serie Codice, Descrizione		_				
DEMO	▼ DEMO	 MA2300, 	Regolatore a muro	5		•	
Lavorazioni		74					
IDT			Vano di riferimento -				
			Qualsiasi				
			Ο Fisso Ο Apribile				
Pezzo di riferime	nto		Porta				
Verticale entran	nbi + Orizzontale superiore	-]	🔿 Finestra				
Vultipla di appl	icazione Fine:	SI	ep Massimo	Num	ero:	Ì	
MIN	MAX			0			
Lavorazione di Cerca LDT d Serie DEMO LDT di riferimer	riferimento li riferimento sul DXF Codice; 3231 nto]	Posizione R Guida LC Ingombro Al Cenl Sopra Sotto Sopra	egoli rispetto a)T b LDT tro e Sotto Offs	et		
			Ribalta p	osizione			

Per meglio interpretare questa nuova schermata, possiamo sostanzialmente suddividerla in due parti:

La prima cha arriva fino alla voce "*Multipla di applicazione*" compresa, e la seconda "*Lavorazione di riferimento*".

Entrambe le parti presentano diverse novità rispetto alla versione precedente, anche se possiamo dire che il vero punto di forza è contenuto nella sezione *Lavorazione di riferimento*.

(E' tuttavia possibile ritornare alla tradizionale gestione dei regoli semplicemente togliendo il segno di spunta da *Gestione Regoli avanzata* in Opzioni Generali).

Come è consuetudine le prime voci della schermata riguardano la scelta del profilo dxf telaio e il relativo accessorio regolatore a muro. Le novità le troviamo nella scelta del **Pezzo** e **Vano di Riferimento**.

Il valore predefinito per il *Pezzo di riferimento* è **"Verticale entrambi + Orizzontale superiore"**, che corrisponde alla tradizionale voce "Sempre"



Per poter avere la completa gestione di tutte le casistiche possibili, sono stati creati numerosi nuovi riferimenti:



Vano di riferimento Qualsiasi Fisso Apribile Porta Finestra Ad esempio abbiamo ora

Verticale sinistro Verticale destro

Così da poter gestire regoli solo a sinistra o a destra.

Entrando più nel dettaglio, possiamo introdurre i regoli solo sul lato cerniere *Verticale cerniere (anta)*

oppure sul telaio orizzontale basso, solo in presenza di un'anta la cui apertura è mano destra **Orizzontale** *inferiore (anta, apertura destra)*

oppure sul telaio verticale sinistro solo in presenza di un'anta la cui apertura è mano destra *Verticale sinistro (anta, apertura destra)*

Eccetera

Il settaggio predefinito del Vano di riferimento è "Qualsiasi".

Questo significa che per la maggior parte dei casi le regole di inserimento valgono per tutti i battenti.

Tuttavia questa nuova funzione dà la possibilità di applicare i regoli soli in presenza di una particolare apertura.

Se ad esempio viene selezionata *Porta* ma stiamo progettando una Finestra, i regoli non verranno applicati.

Multipla di applicazione determina, come nella versione precedente, la quantità dei regoli sul pezzo di riferimento.

📝 Multipla di app	licazione		
Inizio:	Fine:	Step Massimo	Numero:
MIN	MAX	•	

Lavorazione di riferimento

Cerca LDT di rife	rimento sul DXF	🔘 Guida LDT
Serie:	Codice:	🔘 Ingombro LDT
DEMO DT di riferimento	▼ 3231 ▼	 Al Centro Sopra Sotto Sopra e Sotto
		000

Come accennato nella parte introduttiva, l'obiettivo è quello di posizionare il regolo in prossimità di un'altra lavorazione attigua.

Si potrebbe pensare, ad esempio, di posizionare i regoli in prossimità delle cerniere o della maniglia, là cioè dove le sollecitazioni sono maggiori, con l'obiettivo di migliorare la tenuta telaio-muro.

Facendo clic su *Lavorazione di riferimento*, viene attivato il campo *LDT di riferimento* che consente appunto di selezionare la lavorazione da associare al regolo.

Se non si seleziona *Cerca LDT di riferimento sul DXF*, il campo *LDT di riferimento* va in automatico a ricercare la lavorazione più attigua sul telaio.

Se invece lo si seleziona, vengono attivati in automatico Serie e Codice per poter definire il dxf di un profilo (diverso dal telaio) sul quale associare il suo LDT di riferimento.

In sostanza, succede questo:

Se non seleziono *Cerca LDT di riferimento* sul DXF allora significa che molto probabilmente voglio associare il mio regolo ad una lavorazione sul telaio, ad esempio la cerniera.

Se al contrario lo seleziono, potrebbe significare che la posizione del mio regolo voglio venga riferita ad una lavorazione sull'anta, che può essere la cerniera o la maniglia.

Vediamo un esempio:

Cerca LDT di riferimento sul DXF	Posizione Regoli rispetto a	
Serie: Codice:	🔘 Ingombro LDT	
LDT di riferimento	 Al Centro Sopra Sotto Sopra e Sotto 	
_	10.00 Offse	
Step Massimo Regoli		

Inseriamo nel campo LDT di riferimento la lavorazione della cerniera su telaio

Sulla destra, alla voce *Posizione Regoli rispetto a* lasciamo *Guida LDT* e scegliamo *Sopra e Sotto* con Offset = 10



Con queste impostazioni il risultato che otteniamo è quello dell'immagine accanto.

Ecco cosa abbiamo fatto:

abbiamo chiesto ad EasyMac di mettere N regoli Sopra e Sotto la lavorazione di riferimento, (che è la cerniera su telaio) e più precisamente sopra e sotto di 10mm dalla guida della cerniera ed evitando eventuali collisioni.

Quindi, EasyMac cosa fa:

- parte dalla guida della cerniera (che praticamente è la mezzeria della lavorazione)
- si sposta di 10mm sopra e sotto ma vede che c'è una collisione (primi fori cerniera) così si sposta di altri 10mm ancora più sopra e sotto.
- Quando non trova più collisioni, piazza il regolo.

N.B.

Regoli e cerniere devono essere marcati "*Interf. con viti fissaggio rinforzo PVC*" in Camplus, per evitare le collisioni (vedi paragrafo 3).

5. Sommario

1.	REGOLE DI INSERIMENTO - BATTENTI	2
2.	DISTINTE DI FP_PRO: NUOVE STAMPE	3
2.1 2.2	Introduzione Novità	3 5
3.	ANTICOLLISIONE LAVORAZIONI	12
4.	EASYMAC: NUOVA APPLICAZIONE REGOLATORI A MURO	13
4.1 4.2	INTRODUZIONEAPPLICAZIONE NUOVI REGOLATORI A MURO	13 13
5.	SOMMARIO	17